Secutron UltraLife kamera v PIR čidle - výdrž 30 dní


Návod k použití



Hlavní výhody produktu:

- Šikovně skrytá kamera
- Detekce pohybu z PIR čidla

1. Popis produktu



1. Konektor pro napájení
2. Signalizační LED dioda
3. Páčka pro vypnutí signalizační diody
4. Slot pro micro SD (slot je umístěn vzdaní části)
5. Čočka kamery



1. ON / OFF
2. Spuštění / ukončení nahrávání videa
3. Spuštění / ukončení detekce pohybu pomocí PIR senzoru
4. Přehrávání záznamů
5. OK tlačítko
6. Dolů
7. Nahoru
8. Vyvolání OSD menu
9. Spuštění / ukončení módu detekce pohybu
10. Pořízení fotografie

2. Použití modulu

1. Vložte do přístroje micro SD kartu
2. Posuňte páčku ON/OFF do polohy ON
3. **Modul je po spuštění v režimu PIR**
4. Mód PIR ukončíte stiskem tlačítka č. 3 a modul se přepne do stand-by – svítí zelená dioda

Pozn. Pokud chcete, aby signalizační dioda nesvítila, posuňte páčku 3 do polohy OFF.

Je-li modul ve stand-by módu, můžete ho následně ovládat pomocí tlačítek na dálkovém ovladači.

Focení: Pro vytvoření snímku stiskněte ve stand-by módu tlačítko č. 10. Červená dioda vždy při vytvoření snímku blikne 1x blikne. Každým stiskem vytvoříte jednu fotografii.

Kontinuální nahrávání: Pro aktivaci kontinuálního nahrávání stiskněte ve stand- by módu tlačítko č. 2. Červená dioda 3x zabliká a hasne. Tím je signalizováno zahájení nahrávání. Pro ukončení nahrávání stiskněte opět krátce tlačítko č. 2. Rozsítí se zelená dioda a přístroj se nachází ve stand- by módu.


Automatická aktivace pohybem: Aktivace pohybu lze aktivovat hned po prvním zapnutí modulu nebo stisknutím tlačítka č. 9 ze stand-by módu. Nyní přístroj nahrává pouze ve chvíli, kdy čočka kamery zaznamená nějaký pohyb. Jakmile dění před kamerou ustane, přístroj uloží záznam a čeká na opětovnou na aktivaci pohybem. Pro ukončení tohoto módu stiskněte krátce tlačítko č.9.

Vypnutí modulu:

Modul vypínejte vždy ze stand-by módu tlačítkem Power č.1 .

3. Nastavení pomocí OSD menu

1. Připojte monitor či televizi do AV out konektoru přístroje
2. Stiskněte tlačítko „MENU“
3. V menu se pohybujte šipkami a potvrzujete tlačíkem OK
4. V tomto menu lze nastavit základní parametry (rozlišení, datum a čas, délka nahrávek…)



Popis indikační diody

INDIKAČNÍ DIODA	FUNKCE
Zelená	Stand-by
Červená 1x blikne	Pořízení fotografie
Červená 4x blikne	Vypínání / není nabito
Červená 3s, zelená 2s	Zapínání
Zelená 3x blikne	Spuštění kontinuálního nahrávání

Zelená 2x blikne, červená 4x blikne, červená 2s svítí, červená 3x blikne	Spuštění nahrávání PIR čidlem
Červená a zelená 3x zabliká	Spuštění nahrávání při detekci pohybu
Zelená bliká ustavičně	Není vložena micro SD karta


Upozornění: Při přepnutí ze stand-by do PIR módu, či módu detekce pohybu bude stále svítit zelená dioda, dokud se neaktivuje nahrávání.

4. Přehrání nahrávek

- Mikro SD kartu vyjměte z přístroje a vložte ji do adaptéru a poté do PC. Následně již můžete s paměťovou kartou pracovat stejně, jako by to byl flash disk. Kopírovat nahrávky, přehrávat atd.

5. Nastavení data a času

1. Vytvořte textový soubor s názvem „time“
2. Soubor otevřete a napište do něj datum a čas ve formátu RRRR.MM.DD HH:MM:SS viz ukázka níže.



3. Vložte paměťovou kartu do přístroje do PC
4. Zkopírujte vytvořený soubor do hlavního adresáře
5. Vložte kartu zpět do přístroje
6. Natočte testovací video a ujistěte se, že nastavení času proběhlo v pořádku

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.