Videozvonek Secutek VDP313+CAM210

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele


SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

1. Zobrazení a popis přístroje

1.1 Popis vnitřní jednotky



230 × 180 × 32MM

1. 7“ TFT LCD displej
2. Tlačítko MENU
3. T. pro monitorování
4. T. pro odemknutí
5. Reproduktor
6. Dioda indikující napájení
7. Dioda indikující aktivitu jednotkou
8. T. nahoru jednotkou
9. T. dolů
10. T. exit
11. T. pro změnu tónu zvonění
12. T. pro nastavení hlasitosti
13. T. pro mluvení
14. Mikrofon
15. Konektor pro připojení napájení
16. K. pro propojení s venkovní/vnitřní
17. K. pro propojení s venkovní/vnitřní

1.2 Popis venkovní jednotky



Na přední straně se nachází tlačítko zvonku, kamera, reproduktor a mikrofon.

Připevnění na zeď provedete připevněním **zadního** krytu jednotky na zeď a **nasazením** hlavní části do ní. Oba díly spojte šroubky na **spodní straně**.

2. Rychlý start

- Propojte vnitřní jednotky s vnější jednotkou.
- Vnější jednotku propojte s elektronickým zámkem.
- Všechny jednotky připevněte na požadovaná místa.

3. Podrobný návod

3.1 Schéma propojení venkovní jednotky s vnitřní a elektronickým zvonkem





Schéma pro model VZ11. V jednodušších variantách (VZ08 a VZ09) s jedním zvonkem se propojí zvonek s vnitřní jednotkou pomocí kabelu s hnědou koncovkou.

Displej je poté napájen klasicky – adaptérem s bílou dvou pinovou koncovkou.

3.2 Popis kabelů

1. Žlutý - video
2. Černý - GND
3. Zelený - audio
4. Červený - napájení
5. Modrý – signál

3.3 Připevnění na zeď (vnitřní jednotka)




1. Připevněte držák na zeď (2 šrouby).
2. Připevněte na držák jednotku.
3. Připojte napájení.

3.5 Funkce a ovládání

1. Ve chvíli, kdy návštěvník zazvoní, vnitřní jednotka začne zvonit a na displeji se zobrazí obraz z kamery.
2. Uživatel u vnitřní jednotky stiskne tlačítko [13] a tím umožní obousměrnou komunikaci.
3. Tlačítkem [4] je poté možné odemknout elektronický zámek.
4. T. [3] se spustí monitorování dění před kamerou.
5. T. [11] je možné změnit tón zvonění. Stisknutím tlačítka exit ([10]) nebo [13] toto menu opustíte.
6. T. [12] se ovládá hlasitost. Nastavení hlasitosti opustíte také stiskem tlačítka exit ([10]) nebo [13]. Ovládání hlasitosti i tónu zvonění je možné tlačítky nahoru a dolů (tj. [8] a [9]).

3.6 Připojení více vnitřních jednotek (displejů) na jeden zvonek



A:Maximum length of cable from camera to monitor
B:Maximum length of cable from monitor to monitor
C:Maximum length of cable Lock to camera cables


	Color	Lock Line
1	Red	Lock+
2	Black	Lock-

	Color	4PIN Line
1	Yellow	Video
2	Black	GND
3	Green	Audio
4	Red	Power

	0.2MM²	0.5MM²	1.0MM²
A	30M	50M	100M
B	30M	50M	100M
C	2M	3M	5M

	Color	5PIN Line
1	Yellow	Video
2	Black	GND
3	Green	Audio
4	Red	Power
5	Blue	Signal

3.7 Možnosti nastavení (menu se zobrazí po kliknutí na tlačítko [2])



V menu se pohybuje opětovným stiskem tlačítka [2]. Úpravy nastavení provedete šipkami nahoru a dolu, které jsou na pravé straně displeje. Při najetí na datum nejprve šipkami nastavíte rok, poté stisknutím tlačítka [2] přejdete na měsíc a následně na den. Stejně funguje nastavení času.

1. Jas
2. Kontrast
3. Sytost
4. Jazyk
5. Datum
6. Čas
7. Smazání všech záznamů
8. Zobrazení záznamů

4. Specifikace

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka
7“ TFT LCD displej	Kamera
Rozlišení displeje 800x480	Mikrofon
Napájení 14V/1.2A	Reproduktor
Reproduktor a mikrofon	1x zvonek
Rozměry 227 x 150x 29 mm	Rozměry 150 x 100 x 32 mm

5. FAQ – často kladené dotazy:

„Při zazvonení vnitřní jednotka nereaguje“

Zkontrolujte, zda propojení odpovídá schématu z bodu 3.1, případě funkčnost napájení.

K propojení jednotlivých jednotek slouží tlačítka 16 a 17 z obrázku 1.1



6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz