WiFi lehallgatás az S68-SMOKE füstérzékelőben

SECU68-SMOKE



Lépjen kapcsolatba a szállítóval:

Hrusická 2616/3


141 00, Prága 4

1. A csomag tartalma

- 1) Wifi lehallgatás a füstérzékelőben
- 2) USB kábel + tápegység átalakító
- 3) hálózati adapter
- 4) 3M szalag



2. Termékleírás



1 - Visszaállítás

2 - Jelző dióda (kék)

3 - Bekapcsológomb

4 - BEC 1 csatlakozó az akkumulátornak a készülékhez való csatlakoztatásához


5 - Jelző dióda

6 - BEC 2 csatlakozó az akkumulátornak a készülékhez való csatlakoztatásához

7 - Akkumulátorok

3. Kezdje a

- Töltse fel a készülék akkumulátorát a hálózati tartozék segítségével. Töltés közben a feszültségátalakítón lévő piros LED világít. A teljes töltést a kék LED világítása jelzi.



- Csatlakoztassa az akkumulátort a készülékhez.
- Helyezze be a formázott micro SD-kártyát a készülékbe.
- Helyezze a készüléket 3M szalaggal vagy csavarozással a helyére.



- Kapcsolja be a készüléket a bekapcsológomb hosszan történő megnyomásával. Amikor a kék LED kigyullad, engedje el a gombot. A LED kialszik, és a készülék bekapcsol.
- Nyomja meg röviden a bekapcsológombot - a LED villog, és a készülék párosítási üzemmódban van.
- Párosítsa készülékét a **"CamSC"** alkalmazással.

➢ A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a bekapcsológombot. Amikor a LED villogni kezd, engedje fel a gombot, és a készülék kikapcsol.

4. Csatlakozás az alkalmazáshoz


a) A "**CamSC"** alkalmazás letöltése és telepítése: letöltheti az alkalmazást a mellékelt QR-kód segítségével, vagy megkeresheti és telepítheti a "**CamSc**" alkalmazást az Apple APP áruházban és a Google play-ben.




b) Töltse a készüléket a mellékelt mikro USB-kábellel. A készülék közvetlenül a hálózatról is működtethető USB-adapterrel (5 V).


c) Kapcsolja be a készüléket a bekapcsológomb hosszan történő megnyomásával. Amikor a kék LED kigyullad, engedje el a gombot. A LED kialszik, és a készülék bekapcsol.

d) Nyissa meg a letöltött "**CamSC**" alkalmazást a telefonján. Válassza ki a régiót (Európa), és folytassa a regisztrációt.





e) Regisztrálj a CamSC alkalmazásban.



1 - Töltse ki az e-mail címét


2 - Jelszó kiválasztása

3 - Az ellenőrző kódot - Captcha - egy percen belül elküldjük az e-mail címére. Ez a kód majd töltse ki.

4 - Jelölje be a megerősítéshez

5 - Kattintson a "regisztráció" gombra


f) Egy kamera hozzáadásához kattintson a + (Hozzáadás) ikonra. Ezután válassza ki a **"Hangrögzítő" lehetőséget.**




g) Helyezze a készüléket párosítási üzemmódba a bekapcsológomb rövid ideig történő lenyomva tartásával.
A párosítási módot egy villogó kék LED jelzi. Most kattintson a "**Látom a párosítási módban"** ikonra.




h) Engedélyezze a Bluetooth-kapcsolatot, a helymeghatározást, és válassza ki az eszközt a listából.



Ch) Válassza ki az otthoni WI-FI hálózatát, adja meg a jelszavát, majd válassza a "**Tovább**" lehetőséget. A készülék ezután csatlakozik az otthoni WI-FI hálózathoz.



i) A kék LED megszűnik villogni, és a készülék csatlakozik a WiFI-hálózathoz.



1 - Egy másik eszköz hozzáadása

2 - Online lehallgatás megtekintése

3 - Eszközbeállítások


4 - Az eszközök listája

5 - Riasztások listája

6 - Fiók (kijelentkezés, felhasználó hozzáadása...)

5. Online lehallgatás

Kattintson a képernyőre az eszközlistából az online állapotba lépéshez.




1 - Az akkumulátor állapota

2 - Jelenlegi hangsáv

3 - Felvételek mappa (micro SD kártya)

6. Részletes beállítások

A készülék paramétereinek módosításához válassza a beállítások ikont.



1 - A készülék neve

2 - Helyi WiFi hálózathoz való csatlakozás beállítása

3 - Felvételi beállítások


4 - Értesítések aktiválása/deaktiválása

5 - Micro SD kártya (információ, formázás)

9 - Firmware verzió

10 - Eszköz törlése

Felvételi beállítások



1 - Folyamatos felvétel

Folyamatos felvételi mód. Ha a készülék csatlakozik az internethez, a felhasználó bármikor ellenőrizheti az online hallgatást, és a készülék hosszú ideig folyamatosan rögzíthet (hurokfelvétellel).

2 - Energiatakarékos üzemmód A - készenléti áram 1,6 mA/h

Ha a készülék csatlakozik az internethez, a felhasználó bármikor ellenőrizheti az online lehallgatást A készülék zaj észlelésekor (hangérzékelés) megkezdi a felvételt.


3 - B energiatakarékos üzemmód - készenléti áram 1mA/h
Ha a készülék csatlakozik az internethez, a felhasználó minden egyes zajaktiválást követő 1 percen belül ellenőrizheti az online hallgatást CSAK. A készülék a zaj észlelésekor megkezdi a rögzítést.

4 - Hangérzékelési érzékenység

5 - Felvételi idő

7. Felvételek lejátszása

a) Nyílt online lehallgatás
b) Kattintson a felhő/mikro SD kártya ikonra.
c) Válassza ki a micro SD kártya lapot
d) Töltse le a felvételt, és játssza le.



Megjegyzés: A felvételek közvetlenül a számítógépen is lejátszhatók a micro SD-kártyáról. A lejátszáshoz helyezze be a micro SD-kártyát a PC kártyaolvasójába.



Záró rendelkezések

Örülünk, ha más termékek is érdeklik kínálatunkból. A készülék

működése sorozatonként némileg eltérhet.

A készüléket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően használja. A szállító nem vállal felelősséget a készülék ezen előírásokkal ellentétes használatáért.

A kézikönyv az SHX Trading s.r.o. tulajdonát képezi. Bármilyen másolás vagy más formában történő terjesztés csak e cég engedélyével történhet.

Ha bármilyen pontatlanságot talál az utasításokban, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a fenti elérhetőségeken.