WiFi hőkamera HT-H8

Használati utasítás



Kapcsolatfelvétel a szállítóval

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Prága 4 - 14100

Részletes kézikönyv

1. A csomag tartalma

- Felhasználói kézikönyv AJ nyelven
- Hőkamera
- USB kábel
- Tápegység
- Üdvözlet a hőkamerához



2. Termékleírás


Létesítmények



1) Csatlakozó a mikro USB kábelhez

2) Lencsefedél
3) Hőkamerás objektív
4) Start / menü gomb
5) Képfelvétel gomb
6) Irányító gombok
7) Kiválasztás / enter gomb

Megjelenítés



3. A készülék bekötése


a) Töltse a készüléket mikro USB-kábellel PC-n keresztül vagy 5 V-os adapterrel.



b) A töltés előrehaladása látható a kijelzőn

c) Kapcsolja be a készüléket a **start/menü** gomb segítségével,

d) A mért aktuális hőmérséklet a képernyő bal felső sarkában, az emissziós tényező a középső felső sarokban, az akkumulátor állapota pedig a jobb sarokban jelenik meg.



e) Célozza a középső céltáblát arra a tárgyra, amelynek a hőmérsékletét meg akarja mérni.



f) Nyomja meg a képfelvétel gombot, a képernyőn megjelenik a "**fénykép tárolása**". A kép elmentéséhez válassza az **Igen lehetőséget**, majd nyomja meg ismét a képfelvétel gombot. A fénykép törléséhez válassza a **Nem lehetőséget**.

g) A kijelző alján lévő legalacsonyabb/legmagasabb hőmérsékletre vonatkozó információk elrejtéséhez nyomja meg a ▲ gombot. Nyomja meg újra, és az információ újra megjelenik,

h) A képeket a készüléken keresztül tekintheti meg. Válassza ki a képeket a menüből.

i) A felvételeket egy mikro USB-kábel csatlakoztatásával töltheti le számítógépére. Csatlakoztassa és kapcsolja be a készüléket. A kamera ekkor cserélhető lemezként jelenik meg. Most már megtekintheti vagy másolhatja a felvételeket.

j) A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a start/menü gombot.

4. Menü

A menübe való belépéshez a készülék bekapcsolása után nyomja meg a **start/menü** gombot. Ezután a ◄/►, ▲/▼ gombokkal navigálhat a menüben. Nyomja meg a **select/enter** gombot egy elem kiválasztásához. A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a **start/menü** gombot.

1) **Képek:** itt találja a készített fotókat. A fényképet a ▲ gomb ismételt megnyomásával törölheti. A készülék ezután megkérdezi, hogy valóban törölni szeretné-e a fényképet, ha igen, nyomja meg a " **start / menü** " gombot. Nyomja meg a "**select/enter"** gombot az összes fénykép megtekintéséhez,

2) **Színpaletta: a** készülék 5 féle színpalettát kínál, nevezetesen: szivárvány, vörös vasoxid, hideg szín, fehér hő és fekete hő. A színpaletta megfelelő megválasztása jobban megjeleníti a céltárgy részleteit. A szivárvány, a vörös vas-oxid szín és a hideg szín alkalmas a nagy termikus kontrasztra, és úgy tervezték, hogy javítsa a színkontrasztot a magas és alacsony hőmérséklet között,

3) **Emissziós tényező: a** készülék emissziós tényezője 0,01 és 1,00 között állítható be, az alapértelmezett érték 0,95. Számos hétköznapi tárgy és anyag (pl. fa, víz, bőr és textil) képes hatékonyan visszaverni a hőenergiát. Ezért könnyű viszonylag helyes mérési értéket kapni. Az emissziós tényezőt általában 0,95-re állítják be, ha a tárgyak durvák. A félmatt tárgyak esetében, amelyek kevesebb energiát szolgáltatnak, a sugárzási tényező általában 0,85, a félfényes tárgyak sugárzási tényezője pedig 0,6. A fényes tárgyakat az alacsony sugárzási tényezővel rendelkező anyagok közé soroljuk. Az emissziós tényezőt a mérés időpontjában általában 0,3-ra állítják be. Az emissziós érték helyes beállítása nagyon fontos a helyes hőmérsékletméréshez,

4) **Beállítások:**

Automatikus kikapcsolás/ Automatikus Leállítás	NO/5min/20min
Támogatás intenzitása	alacsony/közepes/magas
Nyelv	angol/kínai/olasz/német
Egység/Teplot	°C / °F
Idő formátum	24h - AM/PM
Beállított idő / Beállított idő	Év/hónap/nap Óra/perc/másodperc/másodperc
Spot/kurzorok	Be/Ki
WiFi	Wifi aktiválása/deaktiválása
Hőmérséklet-tartomány	20-125°C/120-550°C
Teljes verzió megtekintése	Rendszer verzió

5. WiFi kapcsolat

1 - Válassza ki a WiFi-t a menüből, és kattintson az ON gombra. Ezáltal a WiFi eszköz aktívvá válik.

2 - Válassza ki a WiFi ThermalCamera-t telefonján vagy számítógépén.

3 - Írja be a 162.168.230.1 IP-címet egy internetes keresőbe.

4 - Most már csatlakoztatva van egy WiFi eszközhöz, és láthatja a kamera képét.





6. Záró rendelkezések

A készüléket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően használja. A szállító nem vállal felelősséget a készülék ezen előírásokkal ellentétes használatáért.

A kézikönyv az SHX Trading s.r.o. tulajdonát képezi. Bármilyen másolás vagy egyéb felhasználás csak a vállalat engedélyével történhet.

Ha bármilyen pontatlanságot talál az utasításokban, szívesen tájékoztatjuk.